

# Faça Fácil: Deployment Server

O *Deployment Server* do Cimplicity é uma ferramenta útil em arquiteturas distribuídas, pois permite que as telas e scripts das estações clientes e do servidor secundário sejam sincronizados com o servidor primário da configuração de redundância.

Seguem abaixo as etapas de configuração necessárias para uso dessa ferramenta.

## 1. Configuração do compartilhamento de rede

Antes de iniciar a configuração do Deployment Server é necessário:

- (a) Compartilhar o diretório onde se encontra o arquivo de configuração do Deployment no servidor primário. Este arquivo é usado pelo servidor para a configuração do Deployment, e também é obtido pelos clientes para que eles saibam quais são os arquivos e os locais para cópia.
- 1.1 Inicie o Windows Explorer no servidor primário e localize a pasta "data" no diretório de instalação do Cimplicity. Este diretório se encontra no seguinte caminho "C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy CIMPLICITY\data".
- 1.2 Clique com o Botão direito do mouse sobre a pasta "data" no Windows Explorer e escolha "Sharing and Security..."
- 1.3 Na caixa de diálogo, selecione a aba "Sharing".
- 1.4 Clique em "Share this folder" e defina o nome de compartilhamento como "Data".

1.5 Clique no botão "**Permissions**" e certifique que todos usuários tenham acesso de "Leitura". Os clientes só precisam ter a permissão de leitura ao arquivo.

NOTA:

www.aquarius.com.br

R. Silvia, 110 - 8° andar, Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01331-010 - Tel: +55 (11) 3178-1700



Os dados de configuração do Deployment são salvos no arquivo gefdepl.dplcfg que é mantido por padrão na pasta "data".

1.6 Clique em "OK" na caixa de diálogo das Propriedades da pasta.

1.7 No Windows Explorer navegar para o diretório do projeto da aplicação.

1.8 Clique com o botão direito do mouse sobre a pasta "Screens" e escolha a opção "Sharing and Security..."

1.9 Clique em "Share this folder" e colocar em um nome de compartilhamento de "Screens".

1.10 Clique no botão "Permissions" e certifique que todos usuarios tem acesso de "Leitura".

1.11 Clique em OK na caixa de diálogo para criar o compartilhamento.

1.12 Repita as etapas 1.8 à 1.11 para a pasta "Scripts", definindo o novo compartilhamento como Scripts.

O servidor primário da aplicação apresentará as seguintes configurações de compartilhamento:

Localização da pasta local	Nome de Compartilhamento	
C:\Program Files\Proficy\Proficy CIMPLICITY\data	\\SERVER\data	
C:\Projects\Source\Screens	\\SERVER\screens	
C:\Projects\Source\Scripts	\\SERVER\scripts	

# 2. Configurar a janela do "Deployment Configuration"

#### 2.1 Abra o Workbench e o projeto do CIMPLICITY no servidor primário

**www.aquarius.com.br** R. Silvia, 110 - 8º andar, Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01331-010 - Tel: +55 (11) 3178-1700



2.2 No painel da esquerda no Workbench, clique em "Deployment Configuration" (pasta Computer)

œ	For a deployment server
	Creates a new multi-viewer, server-based configuration file.
c	For this viewer only
	Creates a stand-alone file for a viewer that requires a very specific custom configuration that should never be automatically overridden.
С	Fetch from server
	Copies existing configuration file from the deployment server to this viewer.

2.3 Na caixa de diálogo habilite a opção "For a Deployment Server", já que este será o servidor onde há o compartilhamento dos arquivos que queremos sincronizar.

2.4 Quando você escolher a opção "For a Deployment Server", irá aparecer à janela abaixo:

<u>File Edit View CimSync H</u> elp		
🖃 🧇 Deployment Configuration	Name	Value
🗄 🖷 📄 Viewers	Master configuration path	\\SERVER\data

2.5 No lado esquerdo da janela certifique-se que "Deployment Configuration" está selecionado.

2.6 No lado direito, defina no campo Value a localização do arquivo gefdepl.dplcfg do servidor primário.





2.7 Agora, no painel do lado esquerdo expanda a opção "Viewers". Você deverá ver a opção

"COMMON Viewer".

2.8 No painel do lado esquerdo selecione "Viewers", em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre ele para abrir o pop-up menu.

2.9 A partir do pop-up menu, selecione "Add Configuration Object..."

dd Conf	guration Object	2
<u>N</u> ame:		ОК
Iype:	Viewer	Cancel
<u>I</u> con:		Help

2.10 Digite o nome da máquina do cliente que você vai adicionar. Certifique-se de que o tipo selecionado é "Viewer" (nó CimView).



2.11 Clique em "OK" na caixa de diálogo

2.12 A configuração do Deployment deverá ficar assim:

4/9



Deployment Configuration * - CIMPLICITY Configuration	figuration Editor	<u>_     ×</u>
Eile Edit View CimSync Help		
L L Z & B I R V V I V V V V V V V V V V V V V V V	Name	Value
È	Sync configuration file	yes
	Sync files	yes
	12 Delay before copying	300
	Hide CimSync when it starts	yes
	Start CimSync at system startup	yes
J This contains configuration that applies to all viewers	<u> </u>	NUM ///

2.13 Expanda a pasta **Viewer** e clique em "CimView" no painel da esquerda, de modo que ele seja selecionado.

2.14 No painel do lado direito defina o "**Idle reload time**" igual a 10 e o "**Screen reload mode**" como "auto". Desse modo, as telas serão atualizadas a cada 10 segundos, automaticamente.

👗 Deployment Configuration (Deployment Config	guration) - CIMPLICITY Confi	guration Editor	
File Edit View CimSync Help			
] 🗅 🖬 🛃 👗 🛍 🛍 က   🕨 🔳 💡			
🕞 🧇 Deployment Configuration	Name	Value	
L Viewers	12 Idle reload time	10	
	() Screen reload mode	auto	
CimView			
主 😑 Folders	•		•
, Configuration root	1	N	UM

2.15 No painel da esquerda, clique em "Folders".

2.16 Clique com o botão direito do mouse sobre a pasta e selecione "Add Configuration Object".





Add Confi	guration Object		x
<u>N</u> ame:			ОК
<u>⊺</u> ype:	Folder	•	Cancel
Icon:			Help

2.18 Preencha o nome da pasta compartilhada como **\\SERVER\Screens**. Além disso, verifique se o tipo é "Folder", pois esta é uma pasta.

2.19 Clique em OK na caixa de diálogo.

2.20 Clique novamente com o botão direito do mouse sobre "Folders" e selecione "Add Configuration Object".

2.21 Agora preencha o nome da pasta compartilhada como **\\SERVER\Scripts**. Além disso, verifique se o tipo é "Folder", pois esta também é uma pasta.

2.22 Clique em OK na caixa de diálogo.

A janela de configuração agora deve ser semelhante a seguinte:



2.23 No painel da esquerda, dentro da opção **Folders,** selecione \\SERVER\Screens.

**www.aquarius.com.br** R. Silvia, 110 - 8° andar, Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01331-010 - Tel: +55 (11) 3178-1700



2.24 No painel do lado direito defina para o campo "Local folder path" o endereço da pasta Screens:C:\Projects\Source\Screens. As demais configurações serão definidas como mostrado na figura abaixo:

😑 🧇 Deployment Configuration	Name	Value
🖨 🔗 Viewers	ab Do not sync these files	** Not Set **
🐨 💻 'COMMON' Viewer	Local folder path	C:\Projects\Source\Screens
	Sync subfolders	no
	ab Sync these files	*.cim
Cimview		
E Blders		
ISERVER\Screens		
SERVER\Scripts		

#### 2.25 Faça o mesmo para a pasta \\SERVER\Scripts.

😑 🧇 Deployment Configuration	Name	Value	
🚊 🤗 Viewers	ab Do not sync these files		** Not Set **
🐨 🔳 'COMMON' Viewer	11 Local folder path	C:\Projects\Source\Scripts	
YTEWER	Sync subfolders	no	
CimView	ab Sync these files	*.bd	
🖨 🔗 Folders			
\\SERVER\Screens			

2.26 Para finalizar a configuração do Deployment, selecione **File-> Salve**. Esse arquivo deverá ser salvo em "C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy CIMPLICITY\data " como **Gefdepl.dplcfg**.

### 3. Configuração da estação Cliente

Nos clientes deve-se definir o local de acesso às informações do Deployment Configuration.

3.1 No cliente, iniciar o "Deployment Configuration" a partir do menu Iniciar do Windows:





(All Programs-> Proficy HMI / SCADA - CIMPLICITY 8.2-> Deployment Configuration).



3.2 Na janela "New Deployment Configuration" habilitar a opção "Fetch from Server".



#### NOTA:

Se o diálogo não aparecer, clique em "File-> New"

3.3 Clique no botão "Next".

3.4 Utilizar a caixa de diálogo para localizar o diretório compartilhado do servidor primário <u>\\SERVER\data</u>. Escolha o arquivo gefdepl.dplcfg que foi criado na etapa anterior.





3.5 A partir desse momento será possível acessar a configuração do Deployment na máquina cliente. Clique na seta verde (barra de ferramentas) do "Deployment Configuration" para iniciar o processo CimSync.exe.



Desse modo, qualquer alteração em telas ou scripts será automaticamente replicada para as estações clientes da aplicação.