

PROCEDIMENTOS E MELHORES PRÁTICAS PARA SISTEMAS REDUNDANTES

Apenas para efeitos de procedimento e documentação das melhores práticas, segue abaixo alguns detalhes para configuração correta e para manutenção de base de dados em um sistema redundante.

1.1. Atualizações Necessárias

Todas as máquinas da aplicação, inclusive as estações clientes, deverão ter os SIMs mais recentes de rede (Networking), do Workspace e da redundância (Failover), independente da versão do iFIX. Solicite à Aquarius o link para download destes SIMs.

NOTA: os SIMs devem ser exatamente iguais entre os servidores, bem como entre estes e os clientes.

1.2. Configuração do FIX.INI (localizado pasta 'LOCAL' do projeto)

Configurar apenas na estação **Secundária** o delay de **10 segundos** para o programa SCADAROLEMGR.exe, conforme mostrado a seguir abaixo:

[PARTNER SCADA] RUN=%SCADASYNC.EXE RUN=%SCADAROLEMGR.EXE /L **/D10**

1.3. Configuração do SCADASYNC.INI (pasta LOCAL da aplicação)

Configurar o tempo entre cada sincronismo para 10 segundos, conforme abaixo:

[SyncManager] EnableSIMFailureButtons=0 EnablePDBSyncButtons=1 TimeSyncRatemilliseconds = 10000 [ScadaRoleMgr]

ClientConnectionsCheckInterval = 0

www.aquarius.com.br



1.4. Arquivo de HOSTS

Configurar o IP e node name (*local node name*) apenas para a rede geral de comunicação com as máquinas servidoras (comunicação entre PLC e estações iFIX). Essa configuração deverá ser feitas nas estações Clientes e SCADA.

Não configurar o IP da rede dedicada no arquivo de HOST.

Caso haja redundância LAN (duas placas de rede para a comunicação entre SCADA e Cliente), os dois endereços IP que participam da redundância deverão estar listados no arquivo de HOST. A placa secundária utilizada na redundância LAN é reconhecida pelo sufixo –**R** adicionado ao nome de nó na configuração do arquivo de HOST:

198.212.170.4 STATION1 198.421.103.6 PACKER1 198.212.200.1 STATION1-R 198.212.200.2 PACKER1-R

Se tal configuração não for efetuada, o iFIX poderá usar qualquer placa na comunicação em rede.

OBS: Por recomendação, a rede dedicada utilizada no *Failover* não deverá ser utilizada na redundância LAN, mesmo que seja como rede secundária. Caso a comunicação com a rede principal venha a falhar, o uso da rede dedicada poderá causar atraso na comunicação Cliente/Scada e comportamentos inesperados no *Failover*.

1.5. Configuração Local Startup

No Local Startup as configurações devem ser da seguinte forma:

www.aquarius.com.br R. Silvia, 110 - 8° andar, Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01331-010 - Tel: +55 (11) 3178-1700



• Servidores:

Local Startup Definition		Local Startup Definition		
Local Node Name: Local Logical Name: Configuration File:	SCADA1 SCADA C-VPROGRAM FILES/PROFICY/VPF	Local Node Name: Local Logical Name: Configuration File:	SCADA2 SCADA CVPROGRAM FILES\PROFICY\PF Service Continue running after Logoff Start iFDC at system boot	
ОК	Cancel Help	ОК	Cancel Help	

- Local Node Name: Deve conter o nome de nó do projeto, ex: SCADA1;
- o Local Logical Name: Deve conter o nome do grupo de servidores redundantes, ex: SCADA;
- Cliente:

Local Startup Definit	ion 🔹 💽
Local Node Name: Local Logical Name:	CLIENTE CLIENTE
Configuration File:	C:\PROGRAM FILES\PROFICY\PF
Local Node Alias	Service Continue running after Logoff Start iFIX at system boot
ОК	Cancel Help

• Os campos Local Node Name e Local Logical Name devem conter o mesmo nome de nó.

1.6. Network Configuration

Desabilitar o "Dynamic Connections" no SCU dos servidores e das estações clientes.

Em todas as estações dever ser mantida as SCADA Primária e Secundária de acordo com o definido na configuração do SCU das estações SCADA.

www.aquarius.com.br R. Silvia, 110 - 8° andar, Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01331-010 - Tel: +55 (11) 3178-1700



Network Configuration		? >	
Network No Network Support ICP/IP	Options Dynamic Connections Enforce Trusted Computing Network Password: INETWORK Advanced		
Remote Nodes <u>R</u> emote Node Name: Configured Remote Nodes	U02ES		
U02ES		Add	
Secondary: U02ES_1		<u>M</u> odify	
		<u>D</u> elete	
		Configure	
🔽 Show All Names			
<u>0</u> K	Cancel	Help	

Em "Advanced", manter apenas o IP da rede geral (comunicação com clientes iFIX) habilitada. Não adicionar/habilitar a rede dedicada da redundância.

Habilitar a redundância LAN somente se existirem 2 redes de comunicação entre Cliente/Scada.

Configure os campos da área "Network Timers", em todas as máquinas da aplicação, como mostrado na figura abaixo:

Advanced Network Configuration	? ×
Network Timers Seconds ✓ Keep Alive 20	4
I Send 30	-
Receive 60	
Inactivity 300 Status Er Inactivity ☐ Er	hable Lan Redundancy
Reset to Defaults O Disable Res	set to Defaults
More Network Options Accept Unknown Host Accept Unauthorized Writes Add Host Add Write Node	Write Nodes:
OK Cancel Help	

www.aquarius.com.br



1.7. SCADA Configuration

Habilitar opção "Failover" e configurar a estação como Primária ou Secundária de acordo com a definição.

Inserir o nome da estação parceira.

SCADA Configuration
SCADA Support Database Definition
1/0 Driver Definition
I/O Driver Name:
Configured I/O Drivers
OPC - OPC Client v7.41a Add
SIM - Simulation Driver
Setup
Delete
Failover
Node: U02ES_1 is
Enable • Primary
Data Sync Transport
Secondary SCADA Name: U02ES_2
<u>QK</u> <u>Cancel</u> <u>Help</u>

Em "Data Sync Transport" habilitar apenas a placa da rede dedicada usada no sincronismo das estações SCADA.

Configurar o IP da rede dedicada da estação parceira

Configurar os tempos de acordo com a imagem

- Watchdog time = 1
- Watchdog Timeout = 4
- Message Timeout = 2

www.aquarius.com.br R. Silvia, 110 - 8º andar, Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01331-010 - Tel: +55 (11) 3178-1700



		<u>.</u> .
escription:		
trimary: AMD PCNET Family PCI Eth	ernet Adapter - Packet Sch	eduler Miniport
		1
(
Settings	- .	
🔽 Enable		Seconds
MAC Address:		
00.00.29.46.51.58	Watchdog Time:	
000002048421720	Watchdog Timeout:	4
Address:		
192.168.1.139	Message Timeout:	2
1	Massage Datur	3
Partner's Address:	message neuy.	
192 . 168 . 1 . 140	Bandwidth Limit:	0 MB/s
,		
	Reset to D	efaults
		1

1.8. Placas de Rede

Habilitar o suporte JUMBO FRAME, autonegociação e desabilitar o QoS das placas de rede de sincronismo da redundância.

A placa de rede responsável pela redundância deve estar com prioridade nas configurações avançadas de rede do Windows. Nas configurações de conexões de rede, selecione a conexão responsável pela redundância, clique com o botão direito do mouse e selecione "Properties". Nas configurações avançadas das propriedades do protocolo de internet versão 4 (IPv4), desabilite "Automatic metric" e modifique o campo de "Interface Metric" para 1.



	NIC1 Status X NIC1 Properties X
Netwo	king Sharing
	Advanced TCP/IP Settings
T C	IP Settings DNS WINS IP addresses IP addresses IP addresses IP. address Subnet mask 192.166.0.40
	Add Edit Remove
	Add Edit Remove
	OK Cancel

Nas configurações avançadas de rede, deixe a placa da redundância como primeira da lista de prioridades.

Advanced Settings
Adapters and Bindings Provider Order
Connections are listed in the order in which they are accessed by network services.
Connections:
L NIC2
🚽 NIC3 🗸
Bindings for NIC1:
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
OK Cancel

OBS: Em servidores com mais 4 placas de rede, configure a lista de modo que a rede de redundância fique em primeiro e a rede da automação em segundo.

www.aquarius.com.br R. Silvia, 110 - 8° andar, Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01331-010 - Tel: +55 (11) 3178-1700



1.9. Segurança

Para todos os usuários configurados/habilitados na segurança do iFIX (estações Clientes e SCADA), a opção "**Manual Failover**" deve obrigatoriamente ser adicionada na lista de permissões (*Application Features*). Todas as máquinas da aplicação deverão obrigatoriamente conter a mesma configuração de segurança (usuários e senhas).

	ser Profile	e Iows Security	_				?×
	Full name:	GUEST] L	.ogin Name:	GUEST	
	Password:			L	.ogin Timeout:	00:00:00	
Applicatio WorkSpac Manual Fa	n Feature Auth ce Runtime ailover	Selection orized	Add All		Applica WorkSpace P	ation Features Runtime	
Historical Historical iFIX - Syst Manual Fa Project Ba Recipe Bu OK	Avai Trend Collect Trend Export em Shutdown allover ickup-Restor ilder Develop	lable ion n e Window Cancel	Delete All			Modify Help) J

2. Manutenção em Base de dados para Aplicação Redundante

A manutenção da base de dados só pode ser realizada na estação primária. Entretanto, o modo de manutenção pode ser habilitado a partir de uma estação remota, para o caso de uma estação client developement, por exemplo. Para maiores detalhes, consulte o e-books. No exemplo abaixo estamos habilitando o modo de manutenção diretamente na estação primária.

www.aquarius.com.br R. Silvia, 110 - 8° andar, Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01331-010 - Tel: +55 (11) 3178-1700



2.1. Executar o programa SCADASyncMonitor.exe



2.2. Pressionar o segundo botão conforme indicado na imagem abaixo:

ScadaSyncMonitor			_ 🗆 ×
😫 🌀 👬 🔲 名	U02ES_1 (Local)	▼ Active	
PDB Sychronization Information			
	U02ES_1 (Local)	U02ES_2 (Remote)	
Last Time Sent			
Last Date Sent	0.00	0.00	
Seconds Between Synchronizations	0.00	0.00	
Number of Synchronization Sent	0.00	0.00	
Number of Synchronization Received	0	0	
Number of PDB Blocks	0	0	
PDB Size in Bytes	0	0	
Last Sending Error			
	Enable Maintenance Mo	de	
	Exit		

2.3. Em seguida pressionar o botão "Enable Maintenance Mode". Será apresentada a seguinte mensagem:



www.aquarius.com.br



2.4. Pressionar OK.

Note que essa estação ficará com Status "Maintenance Mode" e a estação Secundária será a estação ativa (ACTIVE).

2.5. Abra o Databasemanager.exe

Faça as alterações, inserções, usando ou não a opção de importação e salve a base de dados.

2.6. Através do programa SCADASyncMonitor.exe, desabilite o modo de manutenção pelo botão "Disable Maintenance mode". Será apresentada a seguinte mensagem:



2.7. Pressione o botão OK.

Nesse momento a estação primária volta a ser a Ativa.

2.8. Através do Databasemanager.exe Salve a base de dados novamente.

A base de dados alterada será transferida para a estação secundária.

- 3. Tags de Status da Redundância NSD (Network Status Display)
- 3.1. Para poder verificar as informações da redundância em uma tela do iFIX devemos utilizar as tags de status (NSD), segue abaixo a tabela com os tipos de tags:





Field	Writeable	Values	Description
A SCADASTATUS	NO	ACTIVE	Node is active.
		STANDBY	Node is standby.
F_SCADASTATUS	NO	1	Node is active.
		2	Node is standby.
E SCADAREDIN	NO	0	Node is NOT an enhanced
I_SCADAREDON	NO	•	failover SCADA
		1	
			Node IS an enhanced
			failover SCADA.
A_SWITCHSCADAROLE	YES	ACTIVE	Set node to active.
		STANDBY	Set node to standby.
F_SWITCHSCADAROLE	YES	1	Set node to active.
		2	Set node to standby.

Todas as tags devem ser utilizadas com o nó local da aplicação que deseja verificar as informações, conforme exemplo:

FIX32.NóLocalPrimário.NSD.F_SCADASTATUS FIX32.NóLocalSecundário.NSD.F_SCADASTATUS

4. Pontos de atenção na configuração da redundância:

4.1. Utilização do Nó Reserva

• Não use um servidor SCADA de reserva como um nó de desenvolvimento. O nó SCADA de reserva deve ser um nó de reserva dedicado (pág. 11 do documento GE iFIX Enhanced Failover Version 5.8 SP2).

www.aquarius.com.br R. Silvia, 110 - 8° andar, Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01331-010 - Tel: +55 (11) 3178-1700



4.2. Itens sincronizados na redundância (pág. 13 do documento GE iFIX Enhanced Failover Version 5.8 SP2):

Os itens iFIX sincronizados como parte da sincronização do banco de dados incluem:

- Banco de Processo
- Tarefas SQL (SQT)
- Registradores do driver SIM
- Geradores e parâmetros do sinal do SIM
- Registradores do driver SM2 Contadores de alarme
- Registro de alarmes para ODBC Banco de dados)

NOTA: blocos AR e DR são sincronizados entre nós, porém os dados para esses blocos reside na tabela de imagem do driver. Assim, durante um failover, os dados disponíveis são fornecidos pelo driver.

4.3. Itens que afetam o desempenho de sincronização de banco de dados (pag.13 documento GE iFIX Enhanced Failover Version 5.8 SP2):

Os itens que podem afetar o sincronismo do banco de dados incluem:

- Tamanho do banco de dados do processo
- Velocidade da rede e tráfego sem sincronização
- Velocidade e largura de banda de componentes de hardware

4.4. Sincronização de arquivos (pág. 13, 19, 20 e 22 do documento GE iFIX Enhanced Failover Version 5.8 SP2):

Além da sincronização das partes residentes na memória do iFIX, determinados diretórios e arquivos são monitorados para alterações. Quando são detectadas alterações nos arquivos, os arquivos são copiados do nó ativo para o nó em espera (nunca na outra direção). Portanto, quaisquer alterações de arquivo feitas no modo de espera não serão sincronizadas com o nó ativo. Se o modo de espera ficar ativo, os arquivos só serão sincronizados que o nó se tornar ativo.

Se você nunca quiser sincronizar arquivos do nó secundário para o nó primário, você pode desativar a sincronização de arquivos no nó secundário. Para obter mais informações, consulte Customizing o processo de sincronização com SCADASync.ini seção. NOTA: Se você exportar um banco de dados do iFIX Database

www.aquarius.com.br



Manager no nó SCADA ou iClient (View), o local padrão será o diretório PDB do computador local e não o nó SCADA que está ativo.

Personalizando o processo de sincronização com SCADASync.ini

O arquivo SCADASync.ini controla muitos aspectos do processo de sincronização. Alguns dos itens que você pode personalizar incluem como arquivos de log são criados e a frequência de sincronização. Por padrão, o SCADASync.ini está localizado no diretório iFIX LOCAL. Um exemplo do arquivo SCADASync.ini aparece abaixo:

- [SyncManager] ; EnableSIMFailureButtons=0 EnablePDBSyncButtons=1 TimeSyncRatemilliseconds = 10000
- [Transport0] [Transport1] [Transport2]

[ScadaRoleMgr] ; default: 60 seconds ClientConnectionsCheckInterval=0 DelayAutomaticAfterManualSwitch=5

[FileSync0]	
FIXDIR=PDBPATH	(copia arquivos da pasta PDB)
Inclusion="*.*"	(copia todos os arquivos modificados)
Exclusion="*.TMP;	*.EVS;~*.*;*.foo" (não copia arquivos com extensão .TMP, .EVS e .foo)
IdleTime=5000	
Recursive=0	

[LogFile] DebugLevel=0

www.aquarius.com.br



[FileSync0]	FIXDIR	Valid Entries: 2 – 60. The default value is 5. The IFIX directory that you want syn- chronized. IFIX 5.1 only supports the PDBPATH directory.		
	Inclusion	Valid Entries: PDBPATH The list of files or a specified filter (each item in this list is separated by a semi-colon (;) mark) to send to the standby node when the file(s) change.		
	Exclusion	Default Value: "*.*" The list of files or a specified filter leach item in this list is separated by a semi-colon (:) mark) to be excluded from the file syn- chronization. IFIX 5.1 only supports: "*.TMP;*.EVS;~*.*;*.foo"		

4.5. Lista de Verificação de Preparação para Failover Avançado (pag.33, 34, 35 documento GE iFIX Enhanced Failover Version 5.8 SP2):

Quando você configura os computadores primário e secundário para Failover Avançado, ambos os computadores SCADA devem ser configurados da mesma maneira. Cada computador deve ter:

- Uma chave de licença com a opção de Failover Avançado ativada.

 - Um cartão Gigabit-Ethernet adicional (ou superior) dedicado ao tráfego SCADA-SCADA (para um total de duas placas de rede). A placa de rede SCADA-SCADA dedicada deve ser excluída da rede iFIX-para-iFIX (não habilitada para redundância LAN) e utilizada exclusivamente para a sincronização com Failover Avançado.
 Ambas as placas de rede devem ter a mesma velocidade e aparecer na lista de compatibilidade para cada cartão. Recomenda-se vivamente que os cartões sejam do mesmo número de marca e modelo e usem os mesmos drivers.

- Ambas as placas de rede devem ser instaladas e configuradas adequadamente em ambos os SCADAs. O despertador ao receber um soquete ou / e recurso de solicitação deve ser desabilitado na placa de rede dedicada SCADA-toSCADA. A tecnologia SpeedStep® não é suportada e não deve ser ativada. Além disso, devido à limitada largura de banda e latência, é altamente recomendável que você não use tecnologia de rede sem fio em sua solução de rede.

www.aquarius.com.br



- Cada placa de rede (NIC) deve ter um nome. Por exemplo, você pode usar iFIX, SCADA Sync, um nome de rede da empresa, e assim por diante. Você gravou o endereço IP? O slot NIC / ordem ou endereço IP pode ser afetado. É desejável que ambas as máquinas tenham as mesmas placas NIC e ordem NIC (slot). As configurações de economia de energia em seus computadores e placa de rede dedicada (NIC) devem ser desabilitadas. Não use recursos de configuração de energia que afetem a velocidade do clock da CPU.

- Todos os cabos e conexões de rede devem estar corretos. Você deve usar uma conexão direta através de um cabo Cat6 crossover, sem passar por quaisquer switches, hubs ou roteadores. L A tecnologia Jumbo Frames deve ser utilizada na rede dedicada para Enhanced Failover. A tecnologia Jumbo Frames permite uma trama Ethernet de 9000 MTU para a carga útil, em comparação com uma moldura de 1500 bytes sem os Jumbo Frames.

- Requisitos de hardware adicionais devem ser atendidos: I A 3 GHz Dual-Core CPU. Para obter um melhor desempenho, considere utilizar um valor mais elevado. Esteja ciente de que o processador do computador deve ser Dual-Core; Um único núcleo hyperthreaded não é suportado.

- Um mínimo de 4 GB de RAM. Para um melhor desempenho, considere utilizar mais.

- Um mínimo de 1 GB de espaço livre no disco rígido. Mesmo depois de permitir um GB extra para iFIX, é altamente recomendável que existam muitos GBs de espaço livre adicional no disco rígido para evitar problemas de desempenho.

- Para obter mais requisitos de hardware, consulte a guia Requisitos do Sistema no IPI.

- A mesma versão do sistema operacional Windows em execução.

- A mesma versão maior e menor do iFIX com os mesmos SIMs instalados, se houver, nos nós primário e secundário. IMPORTANTE: Se o Proficy Historian estiver integrado com o iFIX, não se esqueça de revisar a seção Proficy Historian e Enhanced Failover.

- A mesma configuração de segurança iFIX no par de Failover Avançado, além de todos os nós View / iClient conectados ao Servidor SCADA. Para fazer a failover automaticamente, é necessário ter a segurança ativada em todos os nós ou a segurança desativada em todos os nós. As discrepâncias nos níveis de configuração de segurança podem resultar em uma incapacidade de failover automático.

www.aquarius.com.br



- Os mesmos drivers de E / S com a mesma configuração, incluindo tempos de polling. Confirme se os drivers de E / S estão listados na mesma ordem em ambas as SCUs, em ambos os SCADAs.

- Os mesmos arquivos de banco de dados (.PDB) nos nós primário e secundário. Os SCADAs primário e secundário devem ser encerrados quando você copia os arquivos iFIX PDB e Driver do Primary SCADA para o SCADA secundário. L Os mesmos Database Dynamos (blocos carregáveis) instalados. Certifique-se de que os números de slot para Database Dynamos também são idênticos. Para obter mais informações sobre números de slot, consulte as etapas na seção Compreendendo Números de Slot no e-book Building a SCADA System.

NOTA: Os desfasamentos de Dynamo de banco de dados fazem com que o processo de sincronização falhe e podem impedir que o computador de espera fique ativo.

- Conexões com o (s) mesmo (s) PLC (s).
- A mesma hora do sistema operacional.
- Configuração idêntica do sistema iFIX para qualquer um dos seguintes itens, se usado:
 - Recursos de usuário e aplicativo, se a segurança estiver habilitada no iFIX
 - Diretório PIC (opcional)
 - > .INI, incluindo o Scadasync.ini, network.ini e filterderrors .ini (opcional)
 - Programador de Plano de Fundo
 - Módulos do Toolkit de Extensão do Sistema (STK)
 - Kit de Integração ou Pacote de Produtividade
 - Serviços de Alarme
 - Gerenciador de Alarme Automático (AAM)
 - Proficy Historian Collectors
 - Configurações de segurança do iFIX

NOTA: As Áreas de Alarme (AAD) precisam ser definidas no nó local e sincronizadas com o nó parceiro. Mesmo que o LogicalName pode apontar para o nó local, no AAD poderia estar apontando para o nó de parceiro. Com o .PDB desejado carregado no SCADA ativo, copie o arquivo AlarmAreas.AAD da pasta PDB no SCADA ativo para a pasta PDB no SCADA de espera. A sincronização de arquivos, por padrão, copiará o arquivo .AAD. Agora você deve ser capaz de exibir as Áreas de Alarme corretamente em qualquer nó SCADA. Impressora de alarmes, filas, filas de histórico e áreas.

www.aquarius.com.br



4.6 Lista de Verificação para a Configuração Avançada de Failover

Para garantir que você configurou corretamente o recurso de Failover Avançado, use a seguinte lista de verificação. Essa lista de verificação lista cada tarefa no processo de configuração e se ela se aplica ao nó primário, secundário e / ou ao iClient..

Task	Primary SCADA	Secondary SCADA	iClient(s)	For more inform- ation see
Confirm that each computer's hardware is setup correctly and meets the minimum requirements.	×	✓	~	Hardware Require- ments section of the iFIX Getting Started guide
Validate that all iFIX systems run properly, making sure that the SCADA Servers, I/O drivers, and Clients function independently before even starting to configure Enhanced Failover.	~	~	~	Configure Com- puters for Enhanced Failover
Define the local and logical names in the SCU.	~	~		Assigning Physical and Logical Node Names
Enable Enhanced Failover and configure your primary and secondary pair in the SCU.	~	~		Enabling Enhanced Failover
Enable at least one LAN adapter for data syn- chronization and configure IP addresses in the Data Trans- port Options dialog box in the SCU.	~	~		Configuring Data Transport for Options for Enhanced Failover
Add the logical node name of the SCADA pair in the remote node list on the iClient.			~	Configuring iCli- ents
In the remote node list of iCli- ent, enable the logical node name and define the Primary Node and Secondary Node.			~	Configuring iCli- ents
Disable the 1914 error mes- sage.	~	~	~	Disabling the 1914 Error Message
Validate your Enhanced Fail- over configuration.	~	~	~	Testing Your Enhanced Failover Configuration

4.7 Configuração de base de dados (pag. 1 documento Causes for Discrepancies Between Alarm Summary, Alarm Counters and Alarm Acknowledgments ka21A000000HX6fQAG _ GE Customer Center)

www.aquarius.com.br

R. Silvia, 110 - 8° andar, Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01331-010 - Tel: +55 (11) 3178-1700





A configuração de pares de nós SCADA para failover deve ser configurada corretamente para que a sincronização de alarme ocorra. A SCU deve ser configurada corretamente conforme especificado nos ebooks. Além disso, os bancos de dados iFIX nas duas máquinas devem ser idênticos. Isso não significa simplesmente conter os mesmos blocos, mas sim que esses blocos devem ter sido adicionados na mesma ordem. Isso é necessário porque o programa ALM_SYNC.EXE não usa o blockname, ele usa um índice. Uma maneira de garantir bancos de dados idênticos é copiar o arquivo PDB de uma máquina para a outra após o desenvolvimento ser concluído. Outra solução é exportar o banco de dados e reimportá-lo para ambos os nós. (Em 5.0 o SCADA primário copiará automaticamente sobre o .pdb para o scada secundário.)

4.8 Limitações gerais

- É necessário ter o adicional de redundância na licença do iFix. Não use o nó em standby como estação de engenharia. O nó em standby deve ser dedicado.
- O par de SCADAs na redundância devem ser configurados iguais.
- Não realize mudanças no nó em standby. Dados não podem ser editados neste nó, você pode apenas ler dados desse nó. No entanto, pode-se usar o modo manutenção para temporariamente suspender a sincronização entre os nós SCADAs, permitindo alterações enquanto a tarefa SAC está em execução.
- iFix drivers não suportam redundância, apenas os drivers de simulação (SIM) e (SIM2).
- Leituras entres os pares SCADAS usando I/O drivers (6.x e 7.x) não são suportados. Cada driver funciona independentemente e, portanto, as configurações dos drivers devem ser as mesmas nas duas máquinas redundantes.

Nota: Saiba que se o driver estiver utilizando "Access time" para as gravações nos datablocks, no nó em standby, estes datablocks ficarão em time-out.

- Os coletores do Historian devem ser executados nos dois pares SCADA S.
- Evite utilizar o Historian Server em um dos pares redundantes se estiver usando a função de redundância de SCADA ou de LAN.



- Se a versão do iFix foi um upgrade da versão 5.0, algumas configuração devem ser feitas no SCU.
 Tome por referência o documento "iFix Gettimg Started".
- Se você estiver utilizando a função de Terminal Services do Windows, saiba que nos servidores redundantes não deve possuir o serviço de TS. Utilize um terceiro servidor para está função.
- Os servidores SCADAs redundantes devem possuir a mesma versão do iFix. Clientes do iFix podem ser uma outra versão.
- Dynamic Connections deve ser desabilitados nos pares SCADAs e nos clientes iFix para uma comutação relativamente rápida.