

# Faça Fácil Proficy Alarm & Event Express Envio de mensagens por e-mail

#### **Objetivos:**

Enviar e-mail quando um alarme ou evento é gerado pelo iFix.

## **Pré-Requisitos:**

Conhecer os princípios básicos de configuração do Proficy iFix.

Para esse faça fácil estamos utilizando

1) Servidor SCADA iFIX 5.5 e o Proficy Alarm & Event Express instalado

#### Configuração: No iFIX

- 1) Abra o "SCU" (System Configuration) do iFIX.
- Em "Task Configuration", inclua duas tarefas: a. iFixOPCAESrv.exe

<u>F</u> ilename:	C:\PROGF	AM FILES P	ROFICY	PROFIC		t Up Mod Minimized	e
Command <u>L</u> ine:	NOSERVIO	CE			C	<u>N</u> ormal Deele	
Configured Task	s:					Dackyrou	inu
2 DO DELL'EDA		חבוריעופפמבו	ICV IEIV	UNCNITR! E	YE	DQ D	а.
& C:\PROGRAf & C:\PROGRAf & C:\Program File & C:\Program File & C:\PROGRAf	M FILES\PRI M FILES\PRI iles\Proficy\P es\Proficy\Pr M FILES\PRI	DFICY\PROF DFICY\PROF Proficy iFIX\SL roficy iFIX\WC DFICY\PROF	icy IFIX' Icy IFIX' UMQDEL DRKSPA Icy IFIX'	NOCNTRL.E NWSACTASH EXE -D05: CE.EXE NFIXOPCAE	XE (.E) 00		nge

- 3) Inicie o iFIX.
- 4) Observe que o Servidor OPC AE do iFIX é iniciado:

## **No AEExpress**

RUA SILVIA, 110 / 8º andar / BELA VISTA • 01331-010 SÃO PAULO/SP • (11) 3178-1700 • www.aquarius.com.br



O AEExpress está disponível em nosso FTP no seguinte link:

ftp://ftp.automacao.com.br/suporte/ProficyAlarmEventExpress/Alarm&Event%20Express/

- 1) Instalação
  - a. Copie o arquivo AEExpress.zip para a máquina Local
  - b. Descompacte-o, serão extraídos os seguintes arquivos: AEE.chm

AEERel.html

AEExpressSetup.exe

Alarm.doc

Alarm\_event\_express\_cutsheet\_gfa735.pdf

- 2) Execute o programa AEExpressSetup.exe para instalar o programa.
- 3) Configuração das contas de e-mail
  - a. Após o termino da Instalação, inicie o programa AEExpress.exe, geralmente instalado em "C:\Program Files\GE Fanuc\AEExpress".
  - b. Será apresentada a seguinte janela:



c. Selecione a opção "Target Device" -> "Configure...":



Address			Timeout	Authentication [	Jser Name		Add Server
							Edit Server
							Delete Serve
v add a nev Name	w Email Target Devi	ce, click on th	e "Add Email" bi	CC	BCC	Subject	
Name	v Email Target Devi Mail Server	ce, click on th	To	CC	BCC	Subject	
Name	w Email Target Devi	From	To		BCC	Subject	Add Email
Name	w Email Target Devi	Ce, click on th	To	CC	BCC	Subject	<u>A</u> dd Email

d. Adicione um servidor de e-mail, pressionando o "Add Server":

Mail <u>S</u> erver Addres	s: mail.aquarius.com.br
<u>T</u> imeout (in second	s): 30
I This Server R	equires Authentication
<u>U</u> ser Name:	dgazoli
Password:	******

- e. Pressione "OK" para confirmar a configuração.
- f. Configure endereços de e-mail para envio das mensagens:



<u>M</u> ail Server:	dgazoli@mail.aquarius.com.br
<u>F</u> rom:	dgazoli@aquarius.com.br
<u>I</u> o:	rgenovesi@aquarius.com.br
<u>C</u> C:	
<u>B</u> CC:	
<u>S</u> ubject:	Notificação de Alarme

Onde:

Target name -> Aparece como origem do e-mail

Mail Server -> Servidor de e-mail configurado no passo anterior

From -> Endereço de e-mail de origem

To -> Endereço de e-mail de destino

CC -> Endereço para cópia (opcional)

BCC -> Endereço para copia oculta (opcional)

- g. Pressione "OK" para confirmar
- h. Teste a conexão, através da opção "Target Devices" -> "Send Message..."



Ema L.	il Target FIX		

i. Selecione o Target configurado e pressione "OK"

Teste de	conexão de T	arget	 	
-				-

- j. Digite a mensagem desejada e pressione "Send"
- k. Certifique-se que o e-mail foi recebido corretamente.

4) Configuração do envio automático de mensagens

a. Selecione a opção "Subscription" -> "New"



Subscription	je   <u>D</u> evices   <u>Attributes  </u>	
Subscription <u>N</u> ame: EnvioA	λE	
OPC A&E Server Location:	Local Machine	
<u>Remote machine name or T</u>	CP/IP address:	
	Browse Netw	/ork
OPC A&E Server Program ID Proficy.OPCiFIXAE.1	: Browse Serv	ers
OPC A&E Server Description	η:	
iFIX OPC Alarms and Even	ts Server	
Buffer <u>T</u> ime (ms): 0		
Manimum Circu		
Maximum <u>s</u> ize: 10		

Onde:

Subscriotion Name -> Nome dado para a configuração OPC A&E Server -> Selecionar se o Servidor OPC está instalado na máquina local ou remota

Remote Machine name or TCP/IP adrress -> Informe o nome do IP da estação, caso o OPC Server esteja instalado em outra máquina. OPC A&E Server Program ID -> Selecione o Servidor OPCAE.

OBS: é recomendado instalar o Alarm Event Express na mesma estação o Servidor OPCAE.

b. Na pasta "Message", selecione o campos que deseja enviar na mensagem:



New State Event Category Severity Sub-condition Name	Compare Messages Time of Event Source Message Event Type Adding Type
AckRequired Actor ID Attributes	Condition Name
Choose one or more items in the left output message. To remove an item right list and click the "<" button	Iist and click the ">" button to add them to the from the output message select one from the

c. Na pasta "Device", habilite o target desejado:



- d. Pressione "OK" para confirmar.
- e. Na tela principal do AEExpress, selecione o Subscription configurado e no menu "Subscription" selecione "enable"



AEExpress1.aee - Aları	n & I	Event Expres	5*		
e View Target Devices	Sub:	scription Help	Long and the second sec		
) 🖻 🖥 🖬 🖬 🖬		<u>N</u> ew	8		
ubscription	G	<u>E</u> dit	MACHINE:	DGAZOLI	
		<u>R</u> emove			
	ß	Enable	ER:	Proficy.OPCIFIXAE.1 (IFIX OPC Alarms and Events Server)	
	B	Disable	=" E;	EnvioAE	
	F	Re <u>c</u> onnect			
			ER TIME:	0	
		МА	X SIZE:	0	
		EVE	ENT TYPE:	None	
		CA	TEGORIES:	None	
		SEV	/ERITY:	None	
		AR	EAS:	None	
		SO	URCES:	None	
		C0	NDITIONS:	None	
		SUE	B-CONDITIONS:	None	
				Time of Event	
		ME	SSAGE:	Time of Event	

f. Salve as configurações através do menu "File" -> "Save".

Pronto! Os alarmes gerados pelo iFIX serão enviados por e-mail para as contas configuradas.

Para mais detalhes consulte o Help da Ferramenta.